



Systembeschreibung und Handhabung Serien 233, 236, 736, 737, 738, 739, 740 und 745



Leiter anschließen – mit Schraubendreher 3,5 mm.
Betätigung und Leitereinführung aus gleicher Richtung.




Leiter anschließen – mit Schraubendreher 3,5 mm.
Betätigung rechwinkelig zur Leitereinführung.




Leiter anschließen – mit Betätigungswerkzeug.

Rastermaße mischen



Mischen von unterschiedlichen Rastermaßen.

Serie 736




Platzsparende Anordnung



Hintereinander angeordnete Klemmenleisten sparen Platz – um das halbe Rastermaß versetzt angeordnet erleichtert die nachträgliche Verdrahtung der vorderen Reihe.

Beschriften




Kennzeichnung mit selbstklebenden Bezeichnungstreifen ...



... oder werkseitig direkt bedruckt.

Prüfen



Prüfen per Tippkontaktierung auf der Kontaktfläche oberhalb der Leiter.



Der CAGE CLAMP®-Anschluss klemmt folgende Kupferleiter:*
eindrätig



mehrdrätig



feindrätig, auch mit verzinneten Einzeladern

* Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Technischen Anhang, Kapitel 11 beachten!